

ショッピングカート
(横押し式)
No.833
ウォーキングキャリー

アイ
1
カートネオ S

保証書付

保管用

買い物などを入れて運ぶための製品であり、歩行の補助としては使用できません。
(シルバーカー、歩行車、つえの代わりとして使用できません。)
歩行に問題がない人が使用する商品です。

お買い上げいただき、まことに有難うございました。
取扱説明書を必ず読み、読んだ後保管してください。

取扱説明書



ページ

使用上の注意	2・3
各部の名称	4
ハンドルの高さ調節	4
ハンドブレーキの使い方	5
駐車ストッパーのかけ方	5
前輪キャスターの使い方	6
ブレーキの調節のしかた	6
バッグの外し方・取り付け方	7
進行方向について	7
真横移動について	7
お手入れと保管	7
仕様	7
保証書	8
SGマークの被害者救済制度について	8

使用上の注意

必ずお読みください。

- ご使用前には、必ずこの「**使用上の注意**」をよくお読みになって、正しくお使いください。又、お読みになった後は、必ず大切に保管しておいてください。
- 本取扱説明書内に表示している注意事項は、製品を安全にお使いいただく上で、お客様や他の人々への危害や損害を、未然に防止するためのものです。内容により「**警告**」・「**注意**」に区分しています。

いづれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

▲警告 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。

▲注意 人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容。

■表示記号の意味



「警告」や「注意」を
促す事項を表します。



「禁止」
を表します。





「必ず守ってほしい行為」
を表します。

▲警告


必ず守る	この製品はショッピングカートです。歩行を補助する歩行補助車ではありません。 自立歩行のできない人の使用はできません。(例:手すり等につかまらなければ歩行できない人) ご使用前に、体調の状態によって(足元がふらつく、めまいがする等)危険な場合もありますので、 使用できるかをご自身で判断してください。 使用前は各部を点検する。 組立て(バッグの取付け等)及びブレーキのきき具合やハンドルなどの調整は確実におこなってください。 車道での使用は絶対しないでください。思わぬ事故にあう恐れがあり危険です。 又、坂道などの使用はハンドブレーキを使用し、十分注意してください。	
		片寄って物を入れると バランスが悪くなり、 転倒の恐れがあります。 重い物はバッグの下部 に収納すること。 6kg以上の荷物を載せ ないこと。
		前・後のある製品 です。 必ず正しく前向きに 押してください。 後ろ向きに押すと 転倒します。

	この製品のパイプはアル ミ製です。急激な衝撃や 圧力をかけると、曲がる 可能性があります。 一度曲がったパイプを修 正して使用したり又製品 の改良などは絶対にしな いでください。			片寄って物を入れると バランスが悪くなり、 転倒の恐れがあります。 重い物はバッグの下部 に収納すること。 6kg以上の荷物を載せ ないこと。	
	ハンドルに寄りかかる と、転倒することが あるので注意する。 又、ペットをつなが ないでください。 (ハンドル最大荷重20kg)			前・後のある製品 です。 必ず正しく前向きに 押してください。 後ろ向きに押すと 転倒します。	

⚠ 注意

 禁止	<p>(寝かさないでください。) 横に倒して積込みしないでください。 中身が出てきますのでご注意ください。</p> 	<p>ハンドルを収納する際は、手を挟むことのないように注意してください。</p> 
	<p>バッグ内に幼児を乗せたり、ペット動物を乗せたりして使用しないでください。</p> 	<p>使用前は必ず、ハンドブレーキ、駐車ストッパーの性能について十分確認してください。 また、本体から離れるときは必ずかけ、転倒しないことを確認してください。</p> 
	<p>本製品では絶対に子供が遊ばないようにしてください。 思わぬ事故の原因になります。</p> 	<p>ハンドブレーキの操作時、指をはさまないように注意してください。</p> 
	<p>車体にかさ立てやS字フック、キーホルダー等を付けないでください。</p> 	<p>製品は真横移動はできません。車や自転車などそれ違う時で、真横移動の必要ある時は、持ち上げて移動させてください。</p> 
	<p>本製品を雨ざらしにしないでください。 スプリングが錆びたり故障や破損の原因になります。</p> 	<p>エスカレーターで移動の時は、落下することができないよう、置く場所に注意し、ハンドルから手を離さないこと。</p>
	<p>不整地での使用、段差や溝及び踏切横断時などは、車輪がはまると転倒するおそれがあります。手前で必ず一旦止まり、十分注意して慎重に超えるようにすること。</p> 	<p>荷物を入れたまま段差のあるところを降りると車輪、フレーム等が破損するおそれがあります。</p>
 必ず守る	<p>階段での引き下ろしをしないこと。</p>	<p>タイヤ及びブレーキの摩耗を保守、点検し、必要に応じて販売店等に修理を依頼してください。車輪から音の出る場合は、車輪軸に注油してください。</p> 
	<p>使用前にハンドルが確実に固定されているか確認してください。</p>	<p>用途以外(例えば、つえ、歩行車、シルバーカー、乳母車、椅子、踏み台等)には使用しないでください。</p>
	<p>カートにつまずいて転倒しないように注意してください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通の頻繁な所、混雑している所、及び夜間の使用は十分注意してください。 火の近くやストーブの側など高温になる場所での使用や保管は避けてください。

各部の名称



ハンドルの高さ調節

重要 ① ハンドルの手持ち部分をにぎって高さ調節ボタンを押してください。


(ボタンがかたい場合は、ボタンを押しながら少しハンドルを持ち上げて下さい。)

② ハンドルを好みの高さに調節する。

③ 調節ボタンから指を離し、ハンドルを上下に動かし、カチッと音がして前後共固定されるのを確認してください。

▲注意



ハンドルをおさえながら、高さ調節ボタンは押せません。
無理に押すと故障の原因になります。



ハンドブレーキの使い方

ハンドブレーキは自転車のブレーキと同じようにスピードをコントロールします。

- ① ハンドブレーキ部分の後方を握ると後輪にブレーキが掛かります。



⚠ 注意

このブレーキは簡易的なものです。あまり過信しないでください。

駐車ストッパーのかけ方




カートから離れる時は、駐車ストッパーをかけてください。

駐車ストッパーをかけるときは

- ① ハンドブレーキ部分を握りながら
- ② 駐車ストッパーを上げてください。

駐車ストッパーを解除するときは

- ① ハンドブレーキ部分を握りながら
- ③ 駐車ストッパーを下げてください。



駐車ストッパー
が掛かっている
状態

駐車ストッパー
が掛かっていない
状態

⚠ 注意

- ・駐車ストッパーをかけたまま押したり、かけたまま放置しないでください。掛けたままにするとタイヤが凹みます。
- ・カートから離れるときは駐車ストッパーをかけ、転倒しないことを確認してください。


前輪キャスターの使い方

本製品は直進と左右に可動の2WAYキャスターを使用しています。

- ① キャスターかバーを上げると車輪は直進方向のみ進みます。方向を変えるときは、持ち上げて方向を変えてください。

- ② キャスターかバーを下げるとき、左右に可動。
※通常は直進固定でのご使用をお勧めいたします。


！注意 必ず進行方向を正しく使用ください。
※後ろ向きに押すと転倒します。



ブレーキの調節のしかた


出荷時ブレーキ調節をしていますので、通常はブレーキの調節は必要ありません。調節の必要ができたときは、下記の順序でおこなってください。

- ① 車体の台座・裏面の調節ねじで調節してください。
※調節ねじが硬い場合は、一度、ナットをゆるめて(左回し)ください。
- ② ナットをしめてください。




ネジで調節仕切れない場合は

- ① 六角ナットをゆるめ
② ブレーキをタイヤに近づけ
③ ワイヤを引っ張ったまま、
① ゆるまないように六角ナットを締めてください。



！注意 ブレーキ関係は、上記記載以外の箇所はさわらないでください。


バッグの外し方



バッグの取り付け方

バッグは下記の順序で取り外しできます。

▲注意 バッグは完全防水ではありません。



バッグを外すときの注意
背面のベルトはフックに差し込んでいますので、できるだけ平行に引きあげて外してください。

進行方向について


製品には、前・後があります。進行方向を正しくご使用ください。

▲注意

カートにつまずいて転倒しないよう注意してください。


お手入れと保管

- 本体や車輪のついた泥などの汚れは、やわらかいブラシや布で拭いておとしてください。
- ひどい汚れは中性洗剤をうすめたものを布に含ませ、ぬぐった後、乾いた布で良く拭いてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤で手入れしないでください。変色することがあります。
- 保管は直射日光を避け、雨ざらしにしないでください。変色することがあります。
- 保管のとき、駐車ストッパーを掛けたままにしないでください。タイヤが凹みます。



真横移動について

製品は、進行方向に対して真横移動はできません。車などすれ違う時で横移動の必要のある時は持ち上げて移動させてください。



持ち上げて移動

▲注意

特に駅や車内の混雑する場所では、押さないで、持ち上げて移動させてください。

仕様

型 式	NO.833	商品名	アイカートネオ	材 質
車 体	ハンドル高さ5段階・ハンドブレーキ・駐車ストッパー・2WAYキャスター			本 体 / アルミパイプ・合成樹脂 バグ / ポリエステル
重 量	2.6kg	積載量	6 kg	車 輪 / EVA樹脂
車 体 尺 法	幅 210 奥行380 高さ 648・701・754・807・860 mm	製 造 番 号		車体下部に貼付け
バグ 尺 法	幅 255 奥行上140 下160 高さ 370 mm	品 質 保 証 期 間		ご購入日より1年

製品改良のため、仕様、外觀は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

発売元 **Symbol** 須恵廣工業株式会社

〒547-0005 大阪市平野区加美西1-11-5
TEL(06) 6791-3686 FAX(06) 6791-3623